



如何升級 DSP 韌體

適用版本: FROA1039 , FROA1040

STEPS

1. 下載檔案“ FROxxxx.MMV “ 並將它存在硬碟的根目錄
2. 重新開機後 ,找到 ?FROA1041.MMV 檔案, 並按按 ✓ 鍵
3. 畫面會出現 “ Update Firmware ? “訊息, 若要升級,就按 ✓ 鍵或 ESC 取消
4. 當畫面出現 “ Successfully Updated 訊息 , 即表示升級成功, 可按 ✓ 鍵

關機

