

如何升級 DSP 韌體

適用版本: FROA1034

STEPS

1. 下載檔案“ FROxxx.MMV “ 並將它存在CF卡的根目錄
2. 將記憶卡插入插槽(無須開機)
3. 同時按住MENU 和Power 鍵
4. 畫面會出現“ Checking Firmware ………” 訊息
5. 先放開Power 鍵(仍繼續按住MENU 鍵)
6. 再放開MENU 鍵
7. 畫面會出現“ Update Firmware ? “訊息, 若要升級,就按 鍵
或ESC 取消.



8. 當畫面出現“ Successfully Updated 訊息, 即表示升級成功,
可按✓ 鍵關機



