



Guida di Installazione

Il microdrive HGST è conforme allo standard CF+™ tipo II.

Con l'adattatore opzionale per scheda PC, il Microdrive HGST può essere usato anche in dispositivi dotati di vano per scheda PC tipo II. Fare riferimento al manuale allegato alla fotocamera, PC tascabile, PC portatile, lettore di schede o altro dispositivo portatile per verificare se tale dispositivo è compatibile con CF+ tipo II e per istruzioni su come inserire e rimuovere dispositivi dal relativo vano.

Uso del Microdrive HGST con una scheda PC

1. Allineare il segno Δ sul Microdrive HGST con quello della scheda PC.
2. Inserire il Microdrive HGST con attenzione ma saldamente sulla scheda PC.
3. Fare riferimento al manuale allegato al dispositivo (o PC) per istruzioni su come inserire la scheda PC nel dispositivo.
4. Tenere la scheda PC, non il Microdrive HGST, quando si inserisce o si estrae la scheda PC.

Se il PC non riconosce il Microdrive HGST

Con la funzione Plug&Play di Windows® 98 e Windows 95, il PC dovrebbe essere in grado di riconoscere automaticamente il Microdrive HGST. Se questo non avviene, procedere come segue:

1. Selezionare **Start**, quindi **Impostazioni** e **Pannello di controllo**.
2. Fare un doppio clic sull'icona **Aggiungi nuovo hardware** e quindi selezionare **Avanti**.
3. Selezionare **No in Installazione guidata hardware** e quindi selezionare **Avanti**.
4. Selezionare **Controller disco rigido** come tipo di hardware e selezionare **Avanti**.
5. Selezionare **Controller disco rigido IDE/ESDI standard** e selezionare **Avanti**.

Sistema operativo necessario per il PC

Si deve possedere uno dei seguenti:

- Windows 95, 98, 98 seconda edizione o Me
- Windows 2000
- Windows XP (Edizione per la casa o Professional)
- Windows NT 4.0
- Windows CE
- Mac® OS (fare riferimento alla seguente URL per i sistemi operativi applicabili)

Per maggiori informazioni

Visitare www.ibm.com/storage/microdrive per:

- Ulteriori informazioni sul Microdrive HGST
- Dove procurarsi un adattatore per scheda PC se il Microdrive HGST non ne era dotato
- Informazioni tecniche e domande spesso poste (FAQ)
- Specifiche complete del prodotto
- Lista di dispositivi compatibili

Precauzioni per l'impiego

Microdrive può essere suscettibile ad eccessivi urti e vibrazioni. Si prega di non sottoporre il microdrive HGST a vibrazioni ed urti quando è in uso.

Osservare i seguenti suggerimenti per ottimizzare le prestazioni del Microdrive HGST:

- Non schiacciare la copertina esterna del Microdrive HGST. (Fare riferimento alla figura 1.)
- Creare regolarmente copie dei dati. HGST non sarà responsabile per alcuna perdita di dati.
- Tenere sempre il Microdrive HGST nella custodia di plastica fornita in questa confezione.
- Non lasciare cadere il Microdrive HGST.
- Non lasciare che si bagni.
- Non collocarlo nei pressi di forti campi magnetici.
- Non esporlo ad estremi di temperatura.
- Non applicare etichette aggiuntive.
- Non rimuovere l'etichetta.
- Non scrivere sull'etichetta del Microdrive HGST.
- Non usare in vani CF+ II privi di meccanismo di espulsione.
- Fare attenzione quando si rimuove l'unità dal dispositivo ospite: può diventare molto caldo durante l'uso.



Figura 1

SI

NO

