

MANUALE DI UTILIZZO MULTI MEDIA VIEWER MMV-80

A cura del reparto Marketing & Comunicazione della SofTeam

Informazioni generali:

Il nuovo MMV-80 consente di leggere file in formato JPEG, MPEG e MP3 che risiedono su una scheda di memoria. L'MMV-80 può essere collegato ad un computer attraverso la porta USB oppure direttamente al televisore tramite la presa video Out.



Caratteristiche:

- Lettura di file in formato JPEG, MPEG e MP3
- 2 slot per la lettura di CF/IBM Microdrive e SD/MMC. Con adattatore è possibile leggere qualsiasi unità di scheda di memoria.
- Facilità di installazione e di utilizzo con un PC.
- Visualizzazione su televisore o monitor TFT senza nessuna installazione.
- Interfaccia semplice ed intuitiva, comando attraverso tasti presenti sul corpo del MMV o ad infrarossi tramite telecomando.

Prima di iniziare:

Utilizzare schede di memoria Compact Flash, MultiMedia Card, Secure Digital o IBM Microdrive (vedere figura pag. 4)

Le slot per l'inserimento delle schede sono poste sul retro dell'MMV-80: inserire le CF o l'IBM Microdrive nello slot superiore e/o la SD/MMC nello slot inferiore. Per la rimozione delle unità di memoria premere il tasto di espulsione posto sulla sinistra degli slot. (vedere figura pag. 5/7) Inserire o espellere l'unità di memoria a MMV-80 spento.

Il pacchetto contiene:

- 1 MMV-80
- 1 dischetto con i driver
- 1 trasformatore
- 1 cavo audio
- 1 cavo USB
- 1 telecomando
- 1 libretto d'istruzioni
- 1 Compact Flash da 16Mb

Conoscere l'MMV-80:

Sulla parte superiore dell'MMV-80 sono presenti 2 luci colorate: la luce di sinistra (Power on) indica se il dispositivo è acceso (luce accesa) o spento (luce spenta), il led di destra (USB link) indica lo stato di trasferimento dei dati: la luce accesa indica che il dispositivo sta trasmettendo i dati.

I tasti presenti sul bordo dell'MMV-80 consentono l'utilizzo del dispositivo senza l'utilizzo del telecomando. A sinistra sono presenti i tasti Up e Down che consentono di scorrere le funzioni o le immagini; a destra sono presenti i tasti Enter (per confermare ed effettuare la scelta), Escape (per uscire dalla directory scelta e tornare al menu generale) e Auto (Per visualizzare o sentire in automatico tutto il contenuto della directory selezionata). (vedere figura pag. 6)

Il tasto di accensione si trova nella parte destra dell'MMV-80 insieme alle prese Audio Out e Video Out. (vedere figura pag. 7)

La presa per il trasformatore si trova sul retro del dispositivo, alla destra delle slot per CF/IBM Microdrive e SD/MMC. (vedere figura pag. 7)

La presa USB si trova nella parte sinistra dell'MMV-80. (vedere figura pag. 7)

Telecomando:

L'uso del telecomando è facile ed intuitivo:

Up consente di scorrere verso l'alto le funzioni;

Down consente di scorrere verso il basso le funzioni;

Enter consente di selezionare la directory;

Escape consente di uscire dalla directory scelta e tornare al menu generale;

Auto consente di visualizzare o sentire in automatico tutto il contenuto della directory selezionata;

Pause consente di fermare la schermata corrente;

Play consente di rifare ripartire la schermata corrente

<;> consentono alzare o abbassare il volume;

Repeat consente di rivedere o riascoltare il singolo file;

Fast consente di andare avanti velocemente;

Stop consente di fermare il file corrente.

(vedere figura pag. 8)

Sistemi operativi supportati PC: Windows 98/Me/2000/Xp

Sistemi operativi supportati Mac: da MacOS 8.6 a MacOS 9.2, MacOS X

Installazione PC:

Seguire la seguente procedura se si utilizza Windows 98 e Me. Le versioni 2000 e XP non necessitano alcun driver d'installazione.

1. Accendere il PC
2. Inserire il CD con i driver nell'unità CD-ROM
3. Collegare il MMV al PC con il cavetto apposito (porta USB)
4. Seguire l'installazione guidata
5. Premere Fine

Una volta installato il nuovo hardware l'MMV-80 funzionerà come una partizione del PC. (vedere figure pagg. 9-10)

Installazione Mac:

Se si possiede un Macintosh con sistema operativo compreso tra MacOS 8.6 e MacOS 9.2 seguire la modalità di installazione descritta nel manuale aggiuntivo: "Come installare i manuali con Macintosh"

Se si utilizza il sistema operativo MacOS X il MultiMedia Viewer viene riconosciuto automaticamente senza che venga installato nessun driver.

Installazione Mac:

Se si possiede un Macintosh con sistema operativo compreso tra MacOS 8.6 e MacOS 9.2 seguire la modalità di installazione descritta nel manuale aggiuntivo: "Come installare i manuali con Macintosh"

Se si utilizza il sistema operativo MacOS X il MultiMedia Viewer viene riconosciuto automaticamente senza che venga installato nessun driver.

Menu:

Se si decide di utilizzare l'MMV-80 collegandolo direttamente al televisore, collegare il dispositivo tramite gli appositi cavetti audio e video alla TV e selezionare il classico canale audio/video programmato.

Accendendo l'MMV-80 (ricordatevi di collegare anche l'alimentatore poiché il dispositivo è sprovvisto di batterie) vi apparirà sullo schermo il Menu di navigazione (vedere figura pag. 13). Scegliere il formato di file che si desidera trovare e premere Enter. Vi appariranno i file relativi al formato desiderato: se volete visualizzarli manualmente premete Enter e poi > o < per scorrerli oppure premete il tasto Auto per visualizzare in serie i file.

Si possono utilizzare sia i comandi presenti sul dispositivo che il telecomando ad infrarossi. Nel caso in cui entrambi gli slot siano occupati dalle schede di memoria vi uscirà una schermata che vi chiederà da quale delle due tipologie di scheda volete leggere il contenuto. (vedere figura pagina 14)

Assistenza Tecnica:

Il supporto tecnico avviene tramite e-mail. Per accedere a tale servizio bisogna compilare il modulo di RMA che potete trovare sul sito internet www.softeamitalia.com cliccando su support (l'icona di riferimento è un mouse) e selezionando la voce "Modulo RMA" dal menù che comparirà sulla nuova pagina.

La compilazione del modulo permetterà di ricevere tramite e-mail:

1. Eventuali soluzioni hardware e software per le problematiche verificatesi;
2. Il numero di RMA per un'eventuale sostituzione/riparazione (detto numero va riportato sul collo e sul documento di trasporto al momento della spedizione).

Il servizio di assistenza tecnica via e-mail è garantito entro le 24 ore dalla compilazione del modulo.

Per dettagli riguardanti la riparazione/reso del prodotto, potete contattare SofTeam via e-mail all'indirizzo assigroup.st@softeamweb.com indicando il numero di RMA, oppure inviare un fax al numero 039/2012364.

L'indirizzo per un'eventuale spedizione autorizzata con un numero di RMA è:

SofTeam - Via Fiume 48/A - 20050 Sovico (MI)

E' necessario mettere ben in evidenza il numero di RMA sia sul collo che sul documento di trasporto. Ciò consentirà alla SofTeam di riconoscere il contenuto della spedizione e di accettare il pacco. In caso di non apposizione del numero di RMA SofTeam non potrà accettare il pacco alla consegna che conseguentemente tornerà al mittente.

Driver/Manualistica:

Tutti i driver ed i manuali per l'applicazione sono disponibili sul sito internet www.softeamitalia.com.

Per accedere a questo servizio basta cliccare su support (l'icona è un mouse) e selezionare la voce desiderata dal menu che comparirà sulla nuova pagina.

