

如何更新 PS2002 Firmware

版本：PS2002 Firmware V1.0C

更新說明：支援 SDHC SD V2.0 記憶卡

備註：

1. VP6210/ VP6300/ VP6230/ VP6230i/ VP6310/ VP8350/ VP8360/ VP8390 的更新步驟皆相同，此以 VP8360 為說明範例。
2. VP8350/ VP8360/ VP8390 更新時，請先確認選項／系統底下的”USB 模式”是設定在”MSC 裝置”，而不是 PictBridge/Media 播放機，否則，程式將無法正確偵測到機台。

步驟 1：確認電腦 Windows 操作系統：


Windows 98 - 更新前請安裝驅動程式

Windows 2000 - 不支援 Windows 2000 SP1 和 SP2，請更新到 SP3 和 SP4
版本，SP3 和 SP4 版本下不需安裝驅動程式


Windows XP – 可直接更新，不需安裝驅動程式

步驟 2：將機器連接到電腦，直到電腦正常偵測到機器


步驟 3：點選”Ps0Av42m.exe”執行檔，可見螢幕如下：




步驟 4：按確定進入更新程式，如下圖：




步驟 5：勾選右邊”ISP_Ena”選項



步驟 6：按” WIN9xISP” 開始安裝




步驟 7：安裝完成後將出現以下訊息：



步驟 8：出現此訊息即表示已安裝完成，按”Close”將程式關掉即可。

步驟 9：將機台從電腦中安全移除，機台重新開關機後，此時機台已是新版 Firmware V1.0C。若要確認，再重新連接電腦一次，並點選”Ps0Av42m.exe”執行檔，出現的畫面將如下：



確認已成功更新到 V1.0C 最新版本。

若操作上有任何問題，歡迎寫信至 service@vosonic.com.tw
或直撥TEL:03-5557745 轉分機 # 103 ~ 108
勤宇科技股份有限公司
新竹縣竹北縣政九路159號7樓